

Návod na používanie a údržbu nábytku

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za kúpu nábytku v obchodnej sieti Decodom. Pevne veríme, že z výrobku máte radosť a bude Vám slúžiť k plnej spokojnosti, pokiaľ budete dodržiavať nasledovné pokyny:

Všeobecné informácie

1. Rozbalenie nábytku

- Ochranný obal z nábytku odstraňujte opatrne rukou, nepoužívajte nikdy nožičky alebo nôž, zabráňte tak prerezaniu alebo poškriabaniu samotného tovaru
- Dávajte pozor na možné svorky, spinky, alebo iný spojovací materiál, vyhnite sa tak poraneniu

2. Montáž nábytku

- Nábytok montujte vždy na podložke, zabráňte poškriabaniu podlahy
- Montáž prevádzajte vždy podľa priloženého montážneho návodu a dbajte na všetky uvedené pokyny
- Montáž by mali vykonávať vždy najmenej dve osoby

3. Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia

- Nábytok musí byť používaný iba v súlade s jeho určením
- Nikdy neumiestňujte nábytok v blízkosti vykurovacích telies. Minimálna vzdialenosť je 30cm.
- Nevystavujte nábytok priamému slnečnému žiareniu, hrozí nezvratné skreslenie – zosvetlenie farieb (hlavne v prípade čalúneného nábytku)
- Neumiestňujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by časom mohli reagovať na vplyv tejto vlhkosti a stratíť tak svoju stabilitu aj kvalitu.
- Neumiestňujte výrobky v blízkosti halogénových svetiel
- Dbajte na to, aby nábytok stál pevne na rovnnej podlahe, prípadne aby bol pevne pripojený ku stene
- Pri umiestnení výrobku na plávajúcu podlahu je nutné vybaviť tento výrobok filcovými podložkami
- Neumiestňujte čalúnený nábytok tesne ku stene aby mohol vzduch volne prúdiť
- Pri čalúnenom nábytku dávajte pozor na zipsy, gombíky a na poškodenie od domácich zvierat, k rýchlejšiemu opotrebeniu dochádza aj keď na svetlé materiály sadáte v rifliach, to isté platí pri kontakte s opaskom, s peňaženkou alebo s kľúčmi. Za takéto poškodenie nenesieme zodpovednosť
- Nábytok premiestňujte iba uchopením a nadvihnutím za spodný rám, nikdy ho neťahajte po podlahe, nenamáhajte pri presúvaní opierky ani podrúčky sedacích súprav alebo úchytky skriň.
- Nesadajte na podrúčky a opierky sedacích súprav, extrémne zaťaženie spôsobuje polámanie konštrukcie alebo trhliny na poťahovom materiály a na takúto závadu sa nevzťahuje reklamácia.
- Lôžka sedacích súprav sú iba na príležitostné použitie a neslúžia ako náhrada posteľ na denné spanie.
- Časté trenie môže spôsobiť zmokovanie textilnej látky, čo je mechanicky podmienené a nie je dôvodom na reklamáciu čalúneného výrobku
- Tvrlosť sedenia sa u rovnakých typov čalúnených súprav nemusí zhodovať, tvrlosť je podmienená veľkosťou sedacej časti a samotnou konštrukciou výrobku. Taktiež je prípustná aj optická odchýlka pri elementoch s funkciou. Rozmery jednotlivých elementov sa nedajú merať presne na základe rozdielneho prešitia poťahových materiálov. Sú prípustné aj malé výškové rozdiely pri spojoch jednotlivých elementov, ktoré môžu vzniknúť pri nerovnom povrchu podlahy alebo poťahového materiálu.
- V prípade prešívanej sedacej súpravy sa môže lísiť štieť v závislosti od druhu poťahového materiálu. Koženné sedacie súpravy majú iné štieť ako napr. textilné

Adresa:
DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7
955 13 Topoľčany
Slovensko

Kontakt
Tel.: +421 38 5352 111
Fax: +421 38 5321 087
E-mail: decodom@decodom.sk
www.decodom.sk

Fakturačné údaje
ICO: 36 305 073
DIČ: 2020139572
IČ DPH: SK2020139572

Bankové spojenie
ČSOB, a.s.
Číslo: 25706093 /7500
Swift: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná
v OR OS Nitra
oddiel: Sro
vložka č.11727/N

Údržba nábytku

Masív a Dýha

Prach z drevených častí odstráňte mäkkou, čistou a suchou prachovkou. Pri silnej nečistote používajte čistiaci prostriedok určený k údržbe tohto typu nábytku presne podľa návodu k nemu priloženého.

Na ošetrovanie povrchov s lakovanou úpravou používame vlhčenú mäkkú handričku. Vodu používať iba v menšom množstve aby nepresiašala do špár a spojov nábytku. Na doleštenie tiež možno použiť chemický prípravok špeciálne určený na lakovaný povrch.

Laminovaná alebo fóliovaná drevotrieska

Na tento druh materiálu je najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotrení čo najskôr úplne vysušiť.

Pri slabej povrchovej úprave by vplyvom nadmernej vlhkosti mohlo dôjsť k poškodeniu materiálu.

Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne. Nepoužívajte drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.

Kov, Sklo a Plast

Nábytok vyrobený z takýchto materiálov utierame suchou handričkou alebo prachovkou. V prípade väčšej nečistoty použijeme vlhkú handričku namočenú do vlažnej vody. Mastnotu očistite prípravkami určenými na jednotlivý druh materiálu. Nepoužívajte žiadne univerzálne alebo rôzne agresívne čistiace prostriedky.

Čalúnené výrobky a jednotlivé typy poťahových materiálov

Pri všetkých poťahových látkach platia isté spoločné nároky. Každú tkaninu je nutné chrániť pred mechanickými vplyvmi ako pretrhnutie vláken ostrými predmetmi, poškriabanie, prerazenie látky. Snažte sa chrániť látku pred zašpinením jedlom alebo nápojmi s výraznou farbou a hustou konzistenciou napr. víno, kečup, horčica atď. V prípade takejto nehody je vždy dôležité odstraňovať škvry ihneď doporučeným spôsobom. Nikdy nepoužívajte saponátové prostriedky koncentrované ani žiadne organické rozpúšťadlá a chemické agresívne prostriedky. Pozor na púšťanie farieb nekvalitného denimového oblečenia v spojení s ľudským potom, môže zanechať neodstrániteľné škvry. Technické parametre, prípadne farebná odlišnosť medzi jednotlivými dodávkami nábytkovej látky je možná s ohľadom na technológiu výroby.

1. HLADKÁ TKANINA

Hladkou tkaninou označujeme tkaninu, v ktorej sa dve skupiny nití pravouhlo križujú. Je príjemná na dotyk a estetická. Svojimi typickými vlastnosťami a spôsobom opotrebenia je porovnatelná s odevnou látkou. Pri tomto type poťahu sa môže vytvárať tzv. uzlíčkový vzhľad, alebo tzv. žmolky, čo nie je vadou použitého materiálu. Preto pri údržbe tohto druhu látky je v prípade potreby nutné použiť odžmolkovač. K čisteniu používame výhradne mydlové prostriedky na báze vody. Na znečistenú plochu nanesiete primerané množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť. Potom čistíte mäkkou handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu nechajte voľne vyschnúť.

2. ŽENÍLIA

Ide o hladkú tkaninu, u ktorej sa v protiklade k ostatným hladkým látkam vtkáva ženilková priadza. Týmto spracovaním získava poťah drsný, ale zároveň mäkký vzhľad. Mierne zmeny pri používaní, ktoré sú spôsobené nepatrnom stratou vlasu tkaniny, ako aj stôp po sedení tzv. zrkadiel sú prejavom bežných vlastností ženílie. K čisteniu používame výhradne mydlové prostriedky na báze vody. Na znečistenú plochu nanesiete primerané množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť. Potom čistíte mäkkou handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu nechajte voľne vyschnúť.

3. VELÚR

Táto látka je veľmi kvalitná, príjemná na dotyk aj vzhľad a má dlhú trvanlivosť. Za prirodzené u tohto druhu považujeme podobne ako u zamatočových odevných látok alebo pri kobercových materiáloch nasledovné prejavy: Ligotanie – tu vzniká dojem, že látka vykazuje farebné rozdiely. Zmeny pod vplyvom svetla – viditeľná zmena polohy vlasu tkaniny môže vzniknúť pod vplyvom tlaku vyvíjaného na materiál. Tento materiál je ľahko udržiavateľný a stálofarebný. Škvry odstraňujeme saponátom na jemnú bielizeň. V žiadnom prípade nepoužívame agresívne chemické čistidlá, ktoré by poškodili látku. Odnímateľné poťahy je možné pratiť v práčke na cykle ručné pranie do 40°C saponátom na jemnú bielizeň. Nečistí sa chemicky, nebieli a nežehlí.

4. MIKROVLÁKNO

Poťahový materiál pozostáva zo zhluku mikroskopicky jemných vláken(), ktoré sú nepravidelne usporiadane. Z týchto čisto syntetických vláken môžu vznikať rozličné druhy mikrovláknových látok. Tento materiál je veľmi príjemný na dotyk a vzhľad. Vzhľadom k typu použitého vlákna je tento druh látky označovaný za ľahko udržiavateľný a stálofarebný. Za vadu netreba považovať mierne otlačenia, lesky a deformácie vlasu textílie, sú bežným prejavom tohto typu textílie, odstráňte ich prečesaním. K čisteniu používame výhradne mydlové prostriedky na báze vody. Na znečistenú plochu nanesiete primerané množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť. Potom čistíte mäkkou handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu nechajte voľne vyschnúť.

5. UMELÁ KOŽA (KOŽENKA)

Poťahy z umelej kože sa vyznačujú prirodzeným vzhľadom, nenáročnou údržbou a dlhou trvácnosťou. Na podkladovú textíliu je nanášaný polyuretán (PU), výsledkom je mimoriadne mäkký a príjemný materiál. Na údržbu sa používa vodou riedený saponát na jemnú bielizeň. Nikdy nepoužívajte chemické látky ako napríklad organické rozpúšťadlá, benzín, alkohol, dezinfekčné prostriedky, tuky, abrazíva a pod. Pôsobenie týchto prostriedkov môže spôsobiť sfarbenie, popraskanie, alebo iné poškodenie. Taktiež priamy kontakt s ľudskou pokožkou a pôsobenie ľudského potu môže spôsobiť reakciu s vrchnou vrstvou PU, čím môže vrchný nános PU stvrdnúť a následne popraskať.

6. KOŽA

Koža je opracovaná, a tým aj konzervovaná zvieracia koža. Vyznačuje sa mäkkosťou, pružnosťou a jedinečnosťou štruktúry. Každé zviera, každá koža je rozdielna a má svoj charakteristický vzhľad. Zvrásnenia, vpichy hmyzu, výpalky, zmeny v štruktúre a farebné odchýlky sú znakmi pravosti kože, podčiarkujú jej prírodný charakter a nepredstavujú teda žiadne nedostatky vzhľadu. Takisto je v poriadku, že koža sa používaním rozťahuje, a tým sa vytvára prirodzené zvlnenie. Koža je nenáročná na údržbu je však citlivá na všetky agresívne prostriedky. Nikdy nepoužívajte odstraňovače flákov, rozpúšťadlá, terpentín, krém na topánky, alebo iné nevhodné prostriedky. Povrch môže byť hladký, s prirodzeným jazvením alebo s vytvoreným zjazvením podľa vyhotovenia a prevedenia kože. Farbená koža je veľmi trvanlivá a svetlostála.

Starostlivosť o kožu:

Pravidelne oprašovať, z času na čas zbavovať suchých nečistôt, príležitostne (nie príliš často) ošetrovať špeciálnymi prípravkami na kožu. Zabrániť silnému drhnutiu. Prach – odstrániť mäkkou handričkou. Zaschnuté nečistoty – súpravu utrieť handričkou namočenou v destilovanej vode. Potom vysušiť mäkkou vlnenou utierkou. Následne nechať dobre vysušiť a po vysušení vykonať bežnú údržbu.

Tekutiny – ihned vysušiť absorbujúcou utierkou. Nedrhnúť!

Jedlo a Tuky – ihned odstrániť, následne ošetriť ako pri zaschnutých nečistotách

- Pred zvolenou čistiacou metódou najskôr vykonajte test čistenia na menej exponovanom mieste
- Posledné ošetrovanie vykonajte vždy v smere vlasu poťahového materiálu
- Uľahnuté vlátko napravíte mäkkou kefou na šaty
- Sedaciu súpravu - nábytok používajte znova vtedy, ak je poťah kompletne vysušený
- Pokial máte k dispozícii návod k čisteniu priamo od výrobcu, dbajte na uvedené pokyny. V prípade pochybností a silného znečistenia sa radšej obráťte na odborníka.