




MONTAGEANLEITUNG / MONTÁŽNY NÁVOD // SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA





POINT TYPE-80/TYP-80



1	$\varnothing 10 \times 45$ x16	2	$\varnothing 8$ x8	3	$\varnothing 15$ x8	4	$\varnothing 15$ x8
5	x6	6	$\varnothing 3,5 \times 25$ x6	9	x4	10	$\varnothing 5/2 \times 28$ x2
7	$\varnothing 5$ x4	8	x1				


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI NICHT FACHGEMÄSSER MONTAGE, BZW. BEI ÜBERMÄSSIGER ODER UNGEEIGNETER BELASTUNG DES MÖBELS GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN KANN DAS MÖBEL GEFÄHRLICH SEIN!

PROSÍM, MAJTE NA PAMÄTI, ŽE PRI NEODBORNEJ MONTÁŽI, PRÍPADNE NADMERNOM ALEBO NEVHODNOM ZAŤAŽOVANÍ NÁBYTKU PREDMETMI, ALEBO OSOBAMI MÔŽE BYŤ NÁBYTOK NEBEZPEČNÝ!






1a

zudrehen / zatahnúť




2








POINT BETT 140

TREND BETT 140







POINT BETT 180


TREND BETT 180




1	$\varnothing 10 \times 45$ x30	2	$\varnothing 7 \times 70$ x6
3	$\varnothing 10$ x10	4	$\varnothing 20$ x10
5	$\varnothing 8$ x11	6	$\varnothing 15$ x11
7	x3	8	$\varnothing 1,2 \times 25$ x6
9	x2	10	$\varnothing 4 \times 20$ x8
		11	$\varnothing 8 \times 35$ x15




12	$\varnothing 8$ x3	13	$\varnothing 15$ x9
----	-----------------------	----	------------------------











13



12/021-1


POINT KS 84


POINT T 84




MONTAGESCHABLONE


B		x8	EA		$\varnothing 10 \times 45$ x20	G		$\varnothing 5$ x6	I		x4
			L		$\varnothing 15$ x12	M		$\varnothing 8$ x12			
C		x8	KD		$\varnothing 15$ x12	TA		M6x30 x2	Z		x4
			AA		x2	TC		x1			
AC		M4x25 x4	TD		x2	JA		$\varnothing 3.5 \times 15$ x16	JD		x14
			D		x14	JD		$\varnothing 4 \times 25$ x14			








12




NASTAVENIE DVERÍ / EINSTELLUNG VON TÜREN	
	1. SKRUTKU B POVOLÍŤ DIE SCHRAUBE B LÖSEN 2. DVERE VÝŠKOVO NASTAVIŤ TÜR IN DER HÖHE EINSTELLEN 3. SKRUTKU B DOTIAHNÚŤ DIE SCHRAUBE B ZUZIEHEN
	1. SKRUTKU A POVOLÍŤ DIE SCHRAUBE A LÖSEN 2. DVERE HLBKOVO NASTAVIŤ TÜR IN DER TIEFE EINSTELLEN 3. SKRUTKU A DOTIAHNÚŤ DIE SCHRAUBE A ZUZIEHEN
	1. SKRUTKU A POVOLÍŤ DIE SCHRAUBE A LÖSEN 2. DVERE STRANOVO SKRUTKOU C NASTAVIŤ TÜR SEITLIGS MIT SCHRAUBE C EINSTELLEN 3. SKRUTKU A DOTIAHNÚŤ SCHRAUBE A ZUZIEHEN


RECTIFICATION



WASSERWAAGE








13







		AA		x2	NA		x4	AC		M4x25 x4	KE		x4	P		ØM4x10 x4
POINT S 84Y								F		x1	O		Ø6.3x11 x12	X		x6
															Y	

POINT S 84X









POINT UT 5




POINT UT 8



I	 x4	D	 x6	EA	 $\varnothing 10 \times 45$ x20	G	 $\varnothing 5$ x6	KD	 $\varnothing 15$ x12
	JD	 $\varnothing 4 \times 25$ x6	L	 $\varnothing 15$ x12	M	 $\varnothing 8$ x12	Z	 $\varnothing 5/2 \times 28$ x3	






Montageanleitung Montážny návod

POINT


Type/Typ

BP-80/120/180


MN 144/180





Typ BP-80



Typ BP-120



Typ BP-180



WASSERWAAGE/VODOVÁHA

Typ BP-80/120


Typ BP-180

1	ø8x35 x4	ø8x35 x5
2	ø7x50 x5	ø7x50 x6
3	ø6,3x11 x4	ø6,3x11 x6
4	ø10x50 x2	ø10x50 x3
5	ø35 x2	ø35 x3
6	ø10x50 x2	ø10x50 x3


* NICHT BEINHALTET IM
BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!

* NICHT BEINHALTET IM
BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA



Typ BP-80







Typ BP-120







Typ BP-180

1



ALTERNATÍVA / ALTERNATIVE 01




ALTERNATÍVA / ALTERNATIVE 02




2








Höheneinstellung / výškové nastavenie



Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschrauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.



3

