







LIBERTY


MN 160/01




1




10






09



11














20



Adapter ist zu der Type 12, 13, 18, 21, 32, 34, 39/3, 40, 49, 50, 93/3 zugepackt.
 Adaptér pre osvetlenie je pribaleny v skrinke Typ 12, 13, 18, 21, 32, 34, 39/3, 40, 49, 50, 93/3.
 Трансформатор вставляется в элементы 12, 13, 18, 21, 32, 34, 39/3, 40, 49, 50, 93/3.


Poz.1






Hrana / Kante / Edge / Kant





Vrtacia \u0161abl\u00f3na / Bohrschablone / Drill template / Szablon wiercenia



2











3



4 SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY) Угол безопасности предотвращает от упадение шкафа.

Poz.2



Type/Typ 01,02

WICHTIGER HINWEIS

Schraube (6) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (5) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (8*) und Dübel (7*) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (8*) und Dübel (7*) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skrutka (6) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (5) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (8*) a hmoždinku (7*) na pripevnenie kovania k stene. Tieto si zvolte podľa druhu steny. Ak nie ste si istý, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Poz.3




5

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)



BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

Poz.2

Угол безопасности предотвращает от упадение шкафа.



Type/Typ 03,06



WICHTIGER HINWEIS







Schraube (6) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (5) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (8*) und Dübel (7*) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (8*) und Dübel (7*) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE


Skrutka (6) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (5) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (8*) a hmoždinku (7*) na pripevnenie kovania k stene. Tieto si zvolte podľa druhu steny. Ak nie ste si istý, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Poz.3

6



Bohrungstiefe / hĺbka vrtania $B > 50\text{mm}$
drilling depth
глубина сверления








*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.



*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiare. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Poz.11

7



08



Bohrungtiefe / hĺbka vrtania B > 50mm
drilling depth
глубина сверления





*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiata. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Poz.11


8

ZAPOJENIE LED OSVETLENIA
 ENGAGEMENT LED-BELEUCHTUNG
 CONNECTION OF LED LIGHTING
 PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA LED
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ







Kombi 27




Kombi 35




Kombi 06




Kombi 123



Kombi 02



Kombi 210



Vergessen Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!
 Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
 Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit wird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen

Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!
 Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.
 Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :


1. zveste skrinku zo steny
2. povoľte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť








Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.
 Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.

Poz.12

9



10



Poz.1

GB Transformer is bundled in elements 12,13,18,21,22,30,31,32,33.

PL Adapter do oświetlenia jest spakowany w szafce 12,13,18,21,22,30,31,32,33.

Poz.2

GB SECURITY ANGLE (PREVENT TO UPSET CABINETS)

PL Narożnik bezpieczeństwa

Poz.3

GB **IMPORTANT NOTICE**

Screw 3,5x15 is intended for fixing security fitting on cabinet. Additionally you will need screw and dowel for fixing the fitting on wall. These you choose depending on wall. If you don't know which kind of screws or dowels do you need, contact your hardware store.

PL **Ważna uwaga**

Wkręty 3,5x15 są przeznaczone do bezpiecznego zamocowania okuć do szafki. Oprócz tego będziecie potrzebować wkręty i koszulki w celu zamocowania okuć do ściany. Elementy te dobierzcie według typu ścian. Jeśli nie jesteście pewni jaki typ wkrętów i koszulek potrzebujecie zasięgnijcie porady specjalisty.

РУ **Важная осторожность**

Винт (6) предназначен для фиксирующего угла фиксации (5) шкафа. В дополнение к этому понадобится винт (8) и дюбель (7) для фиксирующего угла фиксации к стене. Эти винты выбирают в зависимости от материала стены. Если вы не знаете какие-то винты или количества нужна, вам нужно спросить в хозяйственном магазине или в мебельном магазине.

Poz.11

GB Fixing dowel and screw are not included. Is necessary to choose suitable dowels and screws for wall, on which will be cabinets mounted (capacity and kind of wall). If you don't know which kind of screws or dowels do you need, contact your hardware store.

PL Elementy do mocowania (koszulki i wkręty) nie znajdują się w opakowaniu. Koniecznym jest dobranie odpowiedniej koszulki i wkrętu ze względu na nośność i typ ścian do których będą mocowane meble. Jeśli nie jesteście pewni jaki typ wkrętów i koszulek potrzebujecie zasięgnijcie porady specjalisty.

РУ Крепежный дюбель и винт не входят в комплект. Необходимо выбрать подходящие дюбели и винты для стены, на которых будут установлены шкафы (емкость и вид стены). Если вы не знаете, какие винты или дюбели вам нужны, обратитесь в свой магазин.

Poz.12

GB

A height adjustment /justification

B depth adjustment/justification

Check, if the cabinet safety mounted on wall.

During adjustment must cabinet react on rotation of screws.

If you think, that cabinets is not correctly mounted on wall then:

1. Hang down the cabinets from wall.
2. Unloose screw B by some turns in anti-clockwise direction. (so you eject hanging hook more outside from the cabinet)
3. Try to hang cabinets on the wall again.

After finally adjustment, loose slowly screw B, so you pull cabinet on wall.

PL

A wysokościowe ustawienie szafki

B głębokościowe ustawienie szafki

Wysokościowe ustawienie szafki i głębokościowe ustawienie szafki.

Sprawdźcie czy szafka jest bezpiecznie zamocowana. Podczas regulacji szafka powinna reagować na dokręcanie wkrętów A i B.

Jeśli nie jesteście pewni czy szafka jest poprawnie zawieszona to :

1. Zdejmijcie szafkę ze ściany
2. Poluzujcie wkręt B o kilka obrotów w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara (tym sposobem wysuniecie okucie w kierunku do szafki)
3. Spróbujcie ponownie zawiesić szafkę.

Po ostatecznym wyregulowaniu, powoli dokręćcie wkręt B szafki do ściany .

РУ

A Регулировка высоты

B Регулировка глубины

Проверьте, безопасно ли шкаф установлен на стене. Во время регулировки шкаф должен реагировать на вращение винтов А,В.

Если вы думаете, что шкаф неправильно установлен на стене, тогда:

1. Снимите шкаф со стены.
2. Разверните винт В несколькими витками против часовой стрелки. (так что вы крючок вылез больше снаружи из шкафа)
3. Попробуйте снова повесить шкафы на стену.

После окончательной регулировки медленно вкрутите винт В, чтобы потянул шкаф к стене.

D,A: Hinweisblatt – bitte unbedingt beachten !

Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbel erforderlich sind.

Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend zu verfahren.

Wir können für Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbel /-teile auf einen weichen Untergrund – so vermeiden Sie Kratzer !

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten !

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- u. –waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, daß das Möbel sicher steht !

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen Herausfallen zu sichern. Die Türen sind im Werk vorjustiert, müssen aber ggf., aufgrund örtlicher Bedingung, beim Kunden neu ausgerichtet / eingestellt werden ! Türen bitte nicht weiter als 90° öffnen !

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel bzw. Hitzestau ist wegen Brandgefahr zu unterlassen ! Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten !

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren !

Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden ! Einlegeböden aller Materialarten beim ein-/ auslegen bitte nicht verkannten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen !

Sehr geehrter Kunde,

sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an, oder machen Sie Angabe über die Typen,- und Teilbezeichnung und geben Sie außerdem die Seriennummer und Datum vom Verpackung an, und schicken Sie uns diese Informationen zu.

PL: Uwaga- prosze stosować się do następujących zaleceń !

Szanowny kliencie serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli , stosujcie się prosze do następujących zaleceń , które są konieczne w celu właściwego użytkowania nowych mebli . Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ! Montaż górnych szafek wiszących powinien wykonać specjalista od montażu mebli. Połóżcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań ! Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu ! Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu. Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli. Przy założeniu montażu mebli na ścianie koniecznym jest sprawdzić minimalną nośność ściany . Wszystkie szuflady oraz elementy wysowne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem . Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta . Drzwi nie należy otwierać powyżej kąta 90 stopni ! Wszystkie instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami . Przy niedotyrymywaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia powstaje ryzyko pożaru . Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru ! Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montażu oświetlenia ! Wszystkie łączniki , łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmontowanych mebli . Jakość i wykonanie mebli nie wymaga szczególnej formy utrzymywania i konserwacji. Meble czyścimy jedynie wilgotną ściereczką. Nie używajcie proszę żadnych środków czyszczących. Półki z wszystkich rodzajów materiałów użytych nie mogą być na siłę wciśnięte ponieważ może dojść do ich uszkodzenia . Przedmioty szpiczaste o ostrych krawędziach mogą prowadzić do uszkodzenia półek lub pęknięcia szklanych półek !

Szanowny Kliencie ,

W przypadku , że brakuje jakiegoś elementu lub też jest on uszkodzony zaznaczcie proszę krzyżykiem ten element w instrukcji montażu, wskaźcie oznaczenie tego elementu , dodatkowo wskaźcie numer serii i date spakowania uwidocznione na etykiecie a następnie pošlijcie te informacje do nas .

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Inštaláciu horných závesných skriň môže vykonať len odborník na montáž nábytku.

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškriabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť steny.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na

základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90° !

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru! Dodržujte pribalený mont. návod pre svietidlo!

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Spracovanie a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštnu údržbu ani drahé ošetrovacie prostriedky. Nábytok čistite len prachovkou alebo vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky!

Poličky všetkých druhov materiálov nesmú byť pri vložení resp. vybratí vzpričené, pretože to môže viesť k ich poškodeniu. Hranaté resp. špicaté predmety, ako aj tvrdé zaobchádzanie môžu viesť k poškodeniu políc, alebo prasknutiu sklenených políc!

Vážený zákazník,

v prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, uďte označenie typu resp. časti, okrem toho uďte sériové číslo a dátum balenia a pošlite tieto informácie k nám.

CZ: Poučení - dodržujte prosím následovné upozornění !

Milý zákazníku, srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následovné upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Instalaci horních závesných skříní může vykonat pouze odborník na montáž nábytku.

Položte nábytek (část nábytku) na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost stěny.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy.

Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko vzniku požáru. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru! Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetrovací prostředky. Nábytek očišťujte pouze prachovkou nebo vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špicaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození políc, i těch skleněných.

Vážený zákazníku,

v případě, že nejaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně na montážním návodě, uďte označení typu resp. časti, kromě toho uďte sériové číslo a datum balení a tyto informace zašlete k nám.

Ру: Инструкция - соблюдайте следующие предупреждения!

Уважаемый покупатель! Мы сердечно поздравляем вас за покупку новой мебели.

Обратите внимание на следующие предостережения, которые необходимы для правильного использования новой мебели.

Прилагаемые инструкции по сборке необходимо внимательно прочитать и соблюдать.

За ошибки, вызванные неправильной установкой, мы не несем ответственности!

Установка витрин с верхним поясом может выполняться только монтажником мебели.

Поместите мебель (часть мебели) на мягкую основу, чтобы предотвратить царапины!

Пожалуйста, используйте фурнитуру, соответственно и отдельные детали в соответствии с прилагаемыми процедурами сборки!

Безупречная функция мебели гарантируется только при вертикальной и горизонтальной установке.

Площадь под мебелью должна быть такой прямой, чтобы мебель оставалась в безопасности!

Если предполагается установить мебель на стене, необходимо заранее проверить достаточную грузоподъемность стены.

Все выдвижные ящики и направляющие должны быть защищены от выпадения.

Двери предустановлены на производстве, но, при необходимости, в зависимости от местных условий, необходимо перебалансировать / настроить у заказчика.

Не открывайте дверь более чем на 90 °!

Все электроустановки производятся в соответствии с применимыми стандартами и правилами.

Используемая мощность лампочки указана на держателе лампы.

Если максимальное количество ватт не соблюдается, есть риск перегрузки и возникновения пожара.

Избегайте покрытия лампы чужими вещами, как из-за накопление тепла есть риск возникновения пожара.

Соблюдайте прилагаемые инструкции по сборке лампы! Все винты, а также поддерживающие крепежные детали следует затянуть через 5-6 недель, чтобы гарантировать постоянную стабильность мебели!

Обработка и качество материала не требуют специального обслуживания или дорогостоящих средств ухода.

Чистите мебель только пылинкой или влажной тканью. Не используйте никаких моющих средств!

Полки всех видов материалов должны быть правильно вставлены или удалены, поскольку неправильное размещение может привести к его повреждению.

Прямоугольные или острые предметы, а также жесткое обращение могут повредить полки или сломать стеклянные полки!

Уважаемый клиент,

Если какая-либо часть мебели отсутствует или повреждена, пожалуйста, четко очертите ее в инструкциях по сборке, укажите обозначение типа соответствующей детали, дополнительно укажите серийный номер и дату упаковки и отправьте нам эту информацию.

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVANIE SKLENENÝCH POLÍC!

Pri týchto sklenených policiach je používanie obyčajné, priemyselné vyrábané sklo. Nie je možné dosiahnuť, aby jeho povrch bol „absolútne čistý“, ako je to napr. pri vínových pohároch, kde je použité krištáľové sklo. Z výrobnotechnického

hľadiska sa nedá zabrániť výskytu drobných škrabancov, šmúh a flákov na skle. Pri zapnutom LED osvetlení sklenených políc sú tieto typické optické vlastnosti skla o niečo viac viditeľné. Taktiež je treba dbať na to, že sklenené police sú pred odoslaním iba nahrubo zbavené prachu alebo nie dôkladne vyčistené. Preto sa môže stať, že sa na sklenených policiach čiastočne vyskytujú drobné znečistenia/šmuhy/fláky, ktoré je potrebné po montáži vyčistiť. Za týmto účelom sa odporúča použiť roztok s 1. dielom octu a 5. dielmi teplej vody a týmto sklenené police dôkladne vyumývať a následne ich so suchou handričkou dosucha vytrieť.

Nejedná sa ale o žiadnu vadu a nie je to ani dôvod na reklamáciu, pretože je to výrobou podmienený typický jav pri obyčajnom priemyselne vyrábanom skle.

HINWEIS FÜR BENUTZUNG DER GLASEINLEGEBODEN!

Bei diesen Glasböden handelt es sich um industriell gefertigte Einfachverglasungen. Hier ist es leider nicht zu gewährleisten, dass dieses Glas „lupenrein“ ist, wie z.B. das bei Weingläsern verwendete Kristallglas.

Kleine Lufteinschlüsse, Schlieren und Eintrübungen im Glas sind produktionstechnisch unvermeidbar. Bei eingeschalteter Beleuchtung sind diese typischen optischen Merkmale des Glases naturgemäß etwas stärker erkennbar. Desweiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Böden vor dem Versand grob entstaubt jedoch nicht gründlich gesäubert werden. Demzufolge kommt es vor, dass die Böden teilweise Verschmutzungen aufweisen, die eine Grundreinigung nach Montage benötigen. Hierzu wird empfohlen eine Mischung aus 1 Teil Essig und 5 Teilen warmen Wassers anzusetzen und damit die Böden gründlich abzuwaschen und anschließend mit einem sauberen Trockentuch trocken zu reiben.

Die alles ist kein Mangel, der zu einer berechtigten Mängelrüge Anlass gibt, sondern ein fertigungsbedingtes typisches Merkmal bei Glaseinlegeböden.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PÓŁEK SZKLANYCH.

W przypadku półek szklanych wykorzystywane zwykłe przemysłowe szkło. Nie jest możliwe uzyskać stan „absolutnej czystości „ jego powierzchni, jak np. W przypadku szklanych kieliszków na wino, w którym zastosowane jest kryształowe szkło. Z punktu widzenia techniczno- produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie drobnych rys, skaz, smug na szkło. Przy załączonych światłach LED półek szklanych wspomniane skazy mogą być widoczne. Półki szklane mogą być niedokładnie wyczyszczone przed spakowaniem dlatego może powstać podczas montażu sytuacja, że na półkach szklanych znajdują się drobne zanieczyszczenia, które należy dokładnie wyczyścić po ukończeniu montażu mebli. W tym celu należy wykorzystywać roztwór octu z wodą w stosunku 1 : 5, dzięki któremu szklane półki można dokładnie wymyć, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

Nie chodzi tutaj o żadne skryte wady i nie mogą być one przedmiotem reklamacji dlatego, że jest to uwarunkowane typowym procesem produkcyjnym przy produkcji zwykłego przemysłowego szkła.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛКОВ!

Эти стеклянные полки изготовлены из обычного, промышленного производства стекла. Не может быть достигнуто, что его поверхность «абсолютно чиста», например, для бокалов, в которых используется хрусталь. С точки зрения производства невозможно избежать появления мелких царапин и мазков на стекле. Когда свет стеклянной полки горит, эти типичные свойства стекла немного более заметны.

Также следует обратить внимание на то, что стеклянные полки может быть с пылью, и не тщательно очищены перед отправкой.

Поэтому может случиться так, что на стеклянных полках находятся небольшие части загрязнений (мазки), которые необходимо очистить после сборки. Для этой цели рекомендуется использовать раствор из 1 части уксуса и 5 частей теплой воды и тщательно очистить эти стеклянные полки и высушить их сухой тканью.

Однако это не брак, и это не является основанием для жалобы, потому что это производственный обусловленный эффект обычного промышленного производства стекла.